

# COLONNES DE PERÇAGE

## COLUMN

### COLONNE RIGIDE POUR PERÇER

- Pour trous perpendiculaires par rapport au plan de travail



#### CODES ET DIMENSIONS

| CODE     | pour mèches<br>de longueur<br>[mm] | profondeur de perçage<br>[mm] | LT<br>[mm] | pcs |
|----------|------------------------------------|-------------------------------|------------|-----|
| F1403462 | 460                                | 310                           | env. 630   | 1   |
| F1403652 | 650                                | 460                           | env. 810   | 1   |



## COLUMN 45°

### COLONNE POUR PERÇAGE INCLINABLE JUSQU'À 45 °

- Pour des trous précis avec un angle de travail orientable avec précision de 90 ° à 45 °



#### CODES ET DIMENSIONS

| CODE     | pour mèches<br>de longueur<br>[mm] | profondeur de perçage<br>[mm] | LT<br>[mm] | pcs |
|----------|------------------------------------|-------------------------------|------------|-----|
| F1404462 | 460                                | 250                           | env. 630   | 1   |
| F1404652 | 650                                | 430                           | env. 810   | 1   |

