INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO: BYTUM

APLICAÇÃO NA COBERTURA - LADO EXTERIOR



1	BYTUM400, BYT750, BYT110, BYT1500, BYT2000
2	HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES
5	EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXI BAND, FLEXI BAND UV, SOLID BAND, PLASTER BAND
6	ROLLER