

PATROL + SPEAREVO

INSTALLATION MANUAL



S235



C20/25

rothoblaas
CERTIFIED
SUPPORTS



x2

INCLUDED IN THE PACKAGE

 read also:



**PATROL +
SPEAREVO**
Installation
Manual

+



**PATROL +
SPEAREVO**
Safety
Regulations

=



EN 795:2012 C
CEN/TS 16415:013
UNI 11578:2015 C



EN
795:2012
C

CEN/TS
16415:2013

UNI
11578:2015
C

AS/NZS
1891.4:2009

AS/NZS
1891.2:2001

SAFETY INSTRUCTIONS

- IT** L'installazione e/o utilizzo del prodotto Rotho Blaas è permessa solo a personale esperto previa lettura e comprensione del **1** **MANUALE D'INSTALLAZIONE** e delle **2** **NORME DI SICUREZZA** nella lingua del relativo Paese di utilizzo.
- DE** Die Installation und/oder die Verwendung des Produkts von Rotho Blaas ist ausschließlich Fachpersonal vorbehalten, nachdem es das **1** **INSTALLATIONSHANDBUCH** und die **2** **SICHERHEITSVORSCHRIFTEN** in der Sprache des Verwendungslandes gelesen und verstanden hat.
- EN** Only qualified personnel may install and/or use this Rotho Blaas product, after reading and understanding the **1** **INSTALLATION MANUAL** and the **2** **SAFETY REGULATIONS**, in the language of the country of use.
- ES** La instalación y/o el uso del producto Rotho Blaas solo están permitidos al personal experto después de haber leído y comprendido el **1** **MANUAL DE INSTALACIÓN** y las **2** **NORMAS DE SEGURIDAD** en el idioma del país en el que se utiliza.
- FR** Seul le personnel expérimenté peut installer et/ou utiliser ce produit Rotho Blaas, après avoir lu et compris le **1** **MANUEL D'INSTALLATION** et les **2** **NORMES DE SÉCURITÉ** dans la langue du pays où le produit est utilisé.
- PT** A instalação e/ou utilização do produto RothoBlaas só é permitida a pessoal especializado após a leitura e compreensão do **1** **INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS** e das **2** **NORMAS DE SEGURANÇA** na língua do respetivo país onde será utilizado.
- RU** К установке и (или) использованию продукции Rotho Blaas допускается только высококвалифицированный персонал после обязательного прочтения и усвоения **1** **РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ** и **2** **ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ** на языке соответствующей страны использования.
- CS** Instalace a/nebo použití výrobku Rotho Blaas je povoleno pouze odborným osobám po přečtení a pochopení **1** **NÁVODU K INSTALACI** a **2** **BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ** v jazyce příslušné země použití.
- DA** Kun kvalificeret personale må installere og/eller bruge dette Rotho Blaas-produkt efter at have læst og forstået den **1** **INSTALLATIONSMANUALEN** og **2** **SIK- KERHEDSFORSKRIFTERNE** på brugerens sprog.
- EL** Η εγκατάσταση ή/και η χρήση του προϊόντος Rotho Blaas επιτρέπεται μόνο σε έμπειρο προσωπικό που έχει διαβάσει και κατανοήσει τις **1** **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ** και τους **2** **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** στη γλώσσα της σχετικής χώρας χρήσης.
- ET** Antud Rotho Blaasi toodet tohib paigaldada ja / või kasutada ainult kvalifitseeritud personal, kes on lugenud kasutamise riigi keeles **1** **PAIGALDUSJUHENDIS** ja **2** **OHUTUSESKIRJU** ning nendest aru saanud.
- FI** Tämän Rotho Blaas -tuotteen asennus ja/tai käyttö on sallittu vain asiantuntevan henkilöstön toimesta sen jälkeen, kun he ovat lukeneet ja ymmärtäneet **1** **ASENNUSOHJEIDEN** ja **2** **TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET** käyttömaan kielellä.
- HR** Postavljanje i/ili uporaba proizvoda Rotho Blaas dopuštena je samo stručnom osoblju koje je prethodno pročitao i razumjelo **1** **UPUTA ZA MONTAŽU** kao i **2** **PROPISE O SIGURNOSTI** na jeziku zemlje uporabe.



**PATROL+
SPEAREVO**
Installation
Manual

+



**PATROL+
SPEAREVO**
Safety
Regulations

SAFETY INSTRUCTIONS

HU A Rotho Blaas terméket kizárólag hozzáértő személyzet szerelheti be és/vagy használhatja, az adott országnak megfelelő nyelvű **1 TELEPÍTÉSI KEZIKÖNYV** és **2 BIZTONSÁGI SZABÁLYOK** elolvasása és megértése után.

IS Aðeins þjálfað starfsfólk má setja upp og/eða nota þessa Rotho Blaas-vöru eftir að hafa lesið og skilið **1 UPPSETNINGARHANDBÓKAR** og **2 REGLUGERÐIR UM ÖRYGGI** á tungumáli þess lands sem varan er notuð í.

LT Produktą „Rotho Blaas” montuoti ir (arba) naudoti leidžiama tik patyrusiam asmeniui, prieš tai perskaičius ir supratus **1 MONTAVIMO VADOVE** ir **2 SAUGOS TAISYKLES** atitinkamos šalies, kurioje eksploatuojama, kalbą.

LV Rotho Blaas produkta uzstādīšana un/vai lietošana ir atļauta tikai pieredzējušam darbiniekam pēc **1 UZSTĀDĪŠANAS ROKASGRĀMATĀ** un **2 DROŠĪBAS NOTEIKUMU** izlasīšanas un izpratnes attiecīgās valsts valodā, kurā produkts tiks lietots.

NL De installatie en/of het gebruik van het product Rotho Blaas is voorbehouden aan uitsluitend vakbekwaam personeel dat de **1 INSTALLATIEHANDLEIDING** en de **2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN** in de taal van het land van gebruik gelezen en begrepen heeft.

NO Dette Rotho Blaas-produktet skal bare installeres og/eller brukes av kvalifisert personell som har lest og forstått **1 INSTALLASJONSHÅNDBOKEN** og **2 SIKKERHETSFORSKRIFTENE**, på det språket som brukes i landet produktet anvendes.

PL Instalacji i/lub użytkowania produktu Rotho Blaas może dokonać wyłącznie doświadczony personel, który przeczytał i zrozumiał **1 MANUAL DE INSTALAÇÃO** oraz **2 NORMY BEZPIECZENSTWA** w języku kraju użytkowania.

RO Instalarea și/sau utilizarea produsului Rotho Blaas este permisă numai personalului expert, după ce a citit și înțeles **1 MANUALUL DE INSTALARE** și **2 NORMELE DE SIGURANȚĂ** în limba țării de utilizare a produsului.

SK Inštalácia a/alebo používanie produktu Rotho Blaas je povolené len skúsenému personálu po predchádzajúcom prečítaní a pochopení **1 NÁVODE NA INŠTALÁCIU** a **2 BEZPEČNOSTNÝCH NORIEM** v jazyku príslušnej krajiny používania.

SL Ta proizvod Rotho Blaas lahko namesti in/ali uporablja samo izkušeno osebe, ki je prebralo in razume vse **1 NAVODILIH ZA VGRADNJO** in **2 VARNOSTNE PREDPISE** v jeziku države njegove uporabe.

SV Endast erfaren personal får installera och/eller använda den här Rotho Blaas-produkten efter att **1 INSTALLATIONSANVISNINGARNA** och **2 SÄKERHETSFORESKRIFTER** har lästs igenom på språket i installationslandet.

TR Sadece yetkili personel, **1 KURULUM KILAVUZUNDA VE 2 GÜVENLİK MEVZUATINI** ürünün kullanıldığı ülke dilinde okuyup anladıktan sonra Rotho Blaas ürününü kurabilir ve/veya kullanabilir.

JA Rotho Blaas製品の施工および使用は、資格を有する専門家のみに許可されています。施工および使用の前に、必ず使用する国の言語で**1設置マニュアルと2安全規則**をお読み下さい。

ZH 只有具备合格资质的人员在阅读并理解以使用国的语言编写的**1安装手册和2安全规程**后才能安装和/或使用该Rotho Blaas产品。

AR يمكن فقط للفنيين المؤهلين باستخدام أو تركيب منتج Rotho Blaas بعد قراءة وفهم دليل التثبيت **1** نظم السلامة **2** بلغة البلد المستخدم فيها المنتج



PATROL+
SPEAREVO
Installation
Manual

+



PATROL+
SPEAREVO
Safety
Regulations

TOOLS



⁽¹⁾ VINYLESTER CHEMICAL ANCHOR WITHOUT STYRENE

INFORMATION

Type

Rothoblaas
PATROL - SPEAREVO

Related standard(s)

EN 795:2012 C
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015 C

Name or logo of manufacturer/distributor

ROTHOBLAAS

Batch number and year of manufacture

N/MM/YYYY
(N = lot number - MM = month - YYYY = year)

PRODUCT INFORMATION

EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.4:2009	AS/NZS 1891.2:2001
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------



1.4301 AISI304 INOX	1.4401 AISI316 INOX
----------------------------------	----------------------------------

EN 795:2012 C
CEN/TS 16415:013
UNI 11578:2015 C




- IT** ⚠ Verificare idoneità statica del sottofondo di montaggio!
- DE** ⚠ Die statische Eignung des Montageuntergrundes sicherstellen!
- EN** ⚠ Check the static suitability of the installation substrate!
- ES** ⚠ ¡Compruebe la idoneidad estática del sustrato de montaje!
- FR** ⚠ Vérifier l'adéquation statique du substrat d'assemblage!




TECHNICAL DATA



PATROL + SPEAREVO + SHIELD (SHIELD 2)



PATROL + SPEAREVO + TOWER



PATROL + SPEAREVO



■ TECHNICAL DATA



PATROL SYSTEM COMPONENTS TERMINALS

PATROLEND - PATROLEND A4

1.4301
AISI304
INOX



PATROLEND

1.4401
AISI316
INOX




PATROLEND A4

C20/25

S235



INCLUDED IN THE PACKAGE



PATROLEND
rothoblaas
EN 795/C:2012
X/NN/YYYY CEN/TS 16415:2013
UNI 11578/C:2015

PAREND - PAREND A4

1.4301
AISI304
INOX


PAREND

1.4401
AISI316
INOX



PAREND A4

C20/25

S235



INCLUDED IN THE PACKAGE



PAREND
rothoblaas
EN 795/C:2012
X/NN/YYYY CEN/TS 16415:2013
UNI 11578/C:2015

PATROL SYSTEM COMPONENTS TERMINALS

PATROLTERM - PATROLTERM A4

1.4301
AISI304
INOX





PATROLTERM

1.4401
AISI316
INOX

PATROLTERMA4

rothblaus
CERTIFIED
SUPPORTS

TOWER
SHIELD







INCLUDED IN THE PACKAGE

PATROLTERML

1.4301
AISI304
INOX

rothblaus
CERTIFIED
SUPPORTS

TOWER
SHIELD



INCLUDED IN THE PACKAGE

PATROL SYSTEM COMPONENTS INTERMEDIATES




PATROLINT

1.4301
AISI304
INOX

C20/25

S235

rothoblaas
CERTIFIED
SUPPORTS
SHIELD
SHIELD2



INCLUDED IN THE PACKAGE

PATROLMED





1.4301
AISI304
INOX

AL
EN-AW
6062

C20/25

S235

rothoblaas
CERTIFIED
SUPPORTS
SHIELD
SHIELD2



INCLUDED IN THE PACKAGE

PATROL SYSTEM COMPONENTS INTERMEDIATES

PASINT - PASINT A4



1.4301
AISI304
INOX
PASINT

1.4401
AISI316
INOX
PASINTA4

C20/25

S235

rothoblaas
CERTIFIED
SUPPORTS
SHIELD
SHIELD2



INCLUDED IN THE PACKAGE



PARINTER - PARINTERA4

1.4301
AISI304
INOX
PARINTER

1.4401
AISI316
INOX
PARINTERA4

C20/25

S235



OHINT - OHINT A4



1.4301
AISI304
INOX
OHINT

1.4401
AISI316
INOX
OHINTA4

C20/25

S235

rothoblaas
CERTIFIED
SUPPORTS
TOWER



INCLUDED IN THE PACKAGE

PATROL SYSTEM COMPONENTS CORNER

PATROLANG




1.4301
AISI304
INOX

AL
EN-AW
6062

C20/25

S235

SHIELD



INCLUDED IN THE PACKAGE

PASANG - PASANG A4



1.4301
AISI304
INOX

1.4401
AISI318
INOX
PASANGA4

C20/25

S235

SHIELD



INCLUDED IN THE PACKAGE

PATROL SYSTEM COMPONENTS CORNER


PASANGBEND - PASANGBEND A4

1.4301
AISI304
INOX
PASANGBEND

1.4401
AISI316
INOX
PASANGBENDA4

C20/25

S235



ANGSUP - ANGSUP A4




1.4301
AISI304
INOX
ANGSUP

1.4401
AISI316
INOX
ANGSUPA4

C20/25

S235

rotoblaas
CERTIFIED
SUPPORTS
TOWER
SHIELD



INCLUDED IN THE PACKAGE

PATROL SYSTEM COMPONENTS CORNER


■ PARIN - PARIN A4

1.4301
AISI304
INOX
PARIN

1.4401
AISI316
INOX
PARINA4

C20/25

S235




■ PAREX - PAREX A4

1.4301
AISI304
INOX
PAREX

1.4401
AISI316
INOX
PAREXA4

C20/25

S235




■ PARINBEND - PARINBEND A4

1.4301
AISI304
INOX
PARINBEND

1.4401
AISI316
INOX
PARINBENDA4

C20/25

S235




■ PAREXBEND - PAREXBEND A4

1.4301
AISI304
INOX
PAREXBEND

1.4401
AISI316
INOX
PAREXBENDA4

C20/25

S235




OHANGINT - OHANGINT A4

1.4301
AISI304
INOX
OHANGINT

1.4401
AISI316
INOX
OHANGINTA4

C20/25

S235




OHANGEXT - OHANGEXT A4

1.4301
AISI304
INOX
OHANGEXT

1.4401
AISI316
INOX
OHANGEXTA4

C20/25

S235





PATROL SYSTEM COMPONENTS SHUTTLE

■ SLIDE - SLIDE A4


1.4301
AISI304
INOX
SLIDE

1.4401
AISI316
INOX
SLIDEA4

SLIDE1-SLIDE2-OHSLIDE
Installation
Manual



rothoblaas SLIDE1
EN 795:2012 C
UNI 11578:2015 C
X/NN/YYYY
For use with Rothoblaas
patrol system Ø8 mm





INCLUDED IN THE PACKAGE
CARSCREW (AZ 011)

■ SLIDE 2 - SLIDE 2 A4


1.4301
AISI304
INOX
SLIDE2

1.4401
AISI316
INOX
SLIDE2A4

SLIDE1-SLIDE2-OHSLIDE
Installation
Manual



rothoblaas SLIDE2
EN 795:2012 C
UNI 11578:2015 C
X/NN/YYYY
For use with Rothoblaas
patrol system Ø8 mm



INCLUDED IN THE PACKAGE
CARSCREW (AZ 011)



PATROL SYSTEM COMPONENTS SHUTTLE


 OHSLIDE - OHSLIDE A4

1.4301
AISI304
INOX
OHSLIDE

1.4401
AISI316
INOX
OHSLIDEA4


SLIDE1-SLIDE2-OHSLIDE
Installation
Manual



 **OHSLIDE**
EN 795:2012 C
UNI 11578:2015 C
X/NN/YYYY
For use with Rothoblaas
patrol system Ø8 mm



INCLUDED IN THE PACKAGE
CARSCREW (AZ 011)



SPEAREVO - SPEAREVO A4

1.4301
AISI304
INOX

SPEAREVO


1.4401
AISI316
INOX

SPEAREVOA4



x2

INCLUDED IN THE PACKAGE



SUBSTRUCTURE INSTALLATION

SUPPORT INSTALLATION


ON TOWER




+




TOWER + PATROLTERM




TOWER + PATROLTERML





TOWER + ANGSUP + OHANGEXT



TOWER + ANGSUP + OHANGINT



TOWER + OHINT



SUPPORT INSTALLATION


ON SHIELD




+




SHIELD + PATROLTERM




SHIELD + PATROLTERM L + PATROLTERM L




SHIELD + PATROLTERM L + PASINT




SHIELD + PATROLINT



TOWER + PATROLMED



SHIELD + PASINT



SUPPORT INSTALLATION


ON SHIELD




+





SHIELD + PASANG



SHIELD + PATROLANG



SHIELD + ANGSUP + PASANGBEND



SUPPORT INSTALLATION


ON SHIELD 2




+





SHIELD 2 + PASINT



SHIELD 2 + PATROLMED





SHIELD 2 + PATROLINT



SUBSTRUCTURE INSTALLATION

CONCRETE



M12 - 5.8 min




d	$=$	12 mm	d_0	$=$	14 mm
L	$\geq$	$h_{ef} + 25$ mm	h_{ef}	$=$	70 mm
T_{inst}	$=$	40 Nm	h_{min}	$=$	$h_{ef} + 30 \geq 100$ mm
			c_{min}	$\geq$	60 mm

CONCRETE




4 X M12


PAREND




PARINBEND




PAREXBEND



PARIN




PAREX




2 X M12


PARINTER




PARINTER





OHANGINT



OHANGEXT



SUBSTRUCTURE INSTALLATION CONCRETE




M16 - 5.8 min




d	$=$	16 mm	d_0	$=$	18 mm
L	$\geq$	$h_{ef} + 30$ mm	h_{ef}	$=$	80 mm
c_{min}	$\geq$	80 mm	h_{min}	$=$	$h_{ef} + 30 \geq 100$ mm


PATROLEND




PASINT




PATROLINT




PATROLANG




OHINT




PASANG




PASANGBEND + ANGUP





OHANGINT + ANGUP



OHANGEXT + ANGUP





PATROLMED




SUBSTRUCTURE INSTALLATION

CONCRETE



SKR CE 12 x 90 mm




d	$=$	12 mm	d_0	$=$	10 mm
L	$=$	90 mm	h_1	$=$	100 mm
T_{inst}	$=$	80 Nm	h_{min}	$\geq$	130 mm
			c_{min}	$\geq$	96 mm

CONCRETE




4 X M12


PAREND




PARINBEND




PAREXBEND



PARIN




PAREX




2 X M12


PARINTER




PARINTER



OHANGINT





OHANGEXT




SUBSTRUCTURE INSTALLATION

CONCRETE



SKR CE 16 x 90 mm




d	$=$	16 mm	d_0	$=$	14 mm
L	$=$	130 mm	h_1	$=$	140 mm
T_{inst}	$=$	160 Nm	h_{min}	$\geq$	170 mm
			c_{min}	$\geq$	80 mm


SUBSTRUCTURE INSTALLATION

CONCRETE


PATROLEND




PASINT




PATROLINT




OHINT




PASANG




PATROLANG




PASANGBEND + ANGSUP





OHANGINT + ANGSUP




OHANGEXT + ANGSUP





AB1 12 x 100 mm




d	$=$	12 mm	d_0	$=$	12 mm
L	$=$	100 mm	h_1	$\geq$	85 mm
T_{inst}	$=$	60 Nm	h_{min}	$\geq$	140 mm
			c_{min}	$\geq$	70 mm

SUBSTRUCTURE INSTALLATION


CONCRETE

4 X M12


PAREND




PARINBEND




PAREXBEND



PARIN




PAREX




2 X M12


PARINTER




PARINTER





OHANGINT




OHANGEXT






AB1 16 x 145 mm




d	$=$	16 mm	d_0	$=$	16 mm
L	$=$	145 mm	h_1	$\geq$	105 mm
T_{inst}	$=$	100 Nm	h_{min}	$\geq$	170 mm
			c_{min}	$\geq$	85 mm


PATROLEND




PASINT




PATROLINT



PATROLANG




OHINT




PASANG




PASANGBEND + ANG SUP





OHANGINT + ANG SUP



OHANGEXT + ANG SUP



PATROLMED



SUBSTRUCTURE INSTALLATION






STEEL




S235



SELF-LOCKING
NUT



M12 - A2-70




d	=	12 mm	d ₀	=	12,5 mm
L	≥	h _{min} + 25 mm	h _{min}	≥	5 mm
A2-70	►	T _{inst} = 30 Nm			

SUBSTRUCTURE INSTALLATION


STEEL

4 X M12


PAREND




PARINBEND




PAREXBEND



PARIN




PAREX




2 X M12


PARINTER




PARINTER



OHANGINT







OHANGEXT






S235




M16 - A2-70




$$\begin{array}{lcl} d & = & 16 \text{ mm} \\ L & \geq & h_{\min} + 45 \text{ mm} \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{lcl} d_0 & = & 16,5 \text{ mm} \\ h_{\min} & \geq & 5 \text{ mm} \end{array} \right.$$


PATROLEND




PASINT




PATROLINT




PATROLANG




OHINT




PASANG




PASANGBEND + ANGUP





OHANGINT + ANGUP



OHANGEXT + ANGUP




PATROLMED




PATROL + SPEAREVO INSTALLATION

■ TERMINAL SUPPORT INSTALLATION


PAREND




PATROLEND



PATROLTERM




PATROLTERML




INTERMEDIATE SUPPORTS INSTALLATION


PASINT




PARINTER




PATROLINT



PATROLMED




OHINT




CORNER SUPPORT INSTALLATION


PASANG




PASANG + SHIELD




PARIN



PAREX




PATROLANG




■ ANGULAR INSTALLATION


OHANGEXT




OHANGINT



OHANGEXT + ANGSUP




OHANGINT + ANGSUP




■ ADJUSTABLE CORNER SUPPORT INSTALLATION


PASANGBEND







PARINBEND



PAREXBEND



BENDTOOL




BEND INSTALLATION


PASANGBEND




PASANGBEND + ANG SUP



PARINBEND




PAREXBEND




SLIDE 2 INSTALLATION



SLIDE - SLIDE2 - OHSLIDE
Installation
Manual







SLIDE INSTALLATION




OHSLIDE INSTALLATION







SLIDE - SLIDE2 - OHSLIDE
Installation
Manual




■ SPEAREVO INSTALLATION







$L = \text{min. } 200 \text{ mm}$



CABLE INSTALLATION



SPEAREVO INSTALLATION





Rotho Blaas SRL

07-23

Via dell'Adige N.2/1 | 39040, Cortaccia (BZ) | Italia
Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.com

