

# COLONNES DE PERÇAGE

## COLUMN

### COLONNE RIGIDE POUR PERCER

- Pour trous perpendiculaires par rapport au plan de travail



#### CODES ET DIMENSIONS

| CODE      | pour mèches de longueur<br>[mm] | profondeur de perçage<br>[mm] | LT<br>[mm] | pcs |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|------------|-----|
| F1403460  | 460                             | 310                           | env. 630   | 1   |
| F1403650  | 650                             | 460                           | env. 810   | 1   |
| F1403462* | 460                             | 310                           | env. 630   | 1   |
| F1403652* | 650                             | 460                           | env. 810   | 1   |

\* dispositif de fixation inclus

#### ACCESSOIRES

| CODE     | description                 | pcs |
|----------|-----------------------------|-----|
| F1402000 | capacité de serrage 0-90 mm | 4   |



## COLUMN 45°

### COLONNE POUR PERÇAGE INCLINABLE JUSQU'À 45 °

- Pour des trous précis avec un angle de travail orientable avec précision de 90 ° à 45 °



#### CODES ET DIMENSIONS

| CODE      | pour mèches de longueur<br>[mm] | profondeur de perçage<br>[mm] | LT<br>[mm] | pcs |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|------------|-----|
| F1404460  | 460                             | 250                           | env. 630   | 1   |
| F1404450  | 650                             | 430                           | env. 810   | 1   |
| F1404462* | 460                             | 250                           | env. 630   | 1   |
| F1404652* | 650                             | 430                           | env. 810   | 1   |

\* dispositif de fixation inclus

#### ACCESSOIRES

| CODE     | description                 | pcs |
|----------|-----------------------------|-----|
| F1402000 | capacité de serrage 0-90 mm | 4   |

