

TORQUE LIMITER

LIMITADORA DE PAR



INSERCIÓN SEGURA

Gracias al TORQUE LIMITER, los tornillos se pueden enroscar de forma segura, sin riesgo de superar el par de atornillado. Esto es especialmente importante en las conexiones metal-madera.

USO UNIVERSAL - INCLUSO CON CATCH

Es posible insertar una punta adecuada directamente en el TORQUE LIMITER utilizando el correspondiente portapunta o también es posible conectar el CATCH y, así, aprovechar las ventajas de la herramienta de atornillado.

MANTENIMIENTO MÍNIMO

Gracias al embrague interno, el dispositivo está lubricado de forma permanente y no requiere ningún mantenimiento regular.



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	par de parada [Nm]	L [mm]	peso [g]	unid.
TORLIM18 incl. TORLIMBIT14 + TX4050	18,0	120,5	1030	1
TORLIM40 incl. TORLIMBIT516 + TX5050	40,0	120,5	1030	1

ACCESORIOS

CÓDIGO	descripción	unid.
2 TORLIMBIT14	adaptador 1/4" portapunta	1
3 TORLIMBIT516	adaptador 5/16" portapunta	1
4 TORLIMBIT12	adaptador punta cuadrada 1/2"	1

DATOS TÉCNICOS

	TORLIM18	TORLIM40
Soporte máquina	cabeza hexagonal SW 11	cabeza hexagonal SW 11
Conexión punta	cabeza hexagonal SW 11	cabeza hexagonal SW 11
Accesorios incluidos	TORLIMBIT14, punta TX4050, llave Allen	TORLIMBIT516, punta TX5050, llave Allen
Ejemplos de tornillos adecuados ⁽¹⁾	HBS PLATE, HBS Ø8 - Ø10 mm VGZ, VGS Ø9 mm	HBS PLATE, HBS Ø12 mm VGZ, VGS Ø11 - Ø13 mm

⁽¹⁾ Adecuado para cualquier tipo de tornillo eligiendo la versión con par de disparo igual o inferior al par de inserción recomendado para el tornillo en cuestión. Para los pares de inserción recomendados para cada tornillo, consultar el catálogo TORNILLOS PARA MADERA Y UNIONES PARA TERRAZAS.

Más información sobre el uso del producto está disponible en el sitio web www.rothoblaas.es.

