

THERMOWASHER


Șaibă pentru fixarea de material izolant pe lemn

Sistem din propilenă (PP)






ANTI-PUNTE TERMICĂ

Dop pentru acoperirea găurilor încorporat, pentru împiedicarea punților termice; spații goale ample pentru o adeziune corectă a tencuielii



SIGURANȚĂ

Dispune de un sistem care împiedică alunecarea șurubului; utilizat cu șuruburi rothoblaas HBS marcate CE



FIXARE CE CU ȘURUBURI TIP HBS

THERMOWASHER trebuie utilizată cu șuruburi marcate CE conform ETA; ideală cu șuruburi HBS Ø6 sau Ø8 și lungime în funcție de grosimea izolației de fixat; măsuri recomandate de la HBS 6x140 la HBS 8x500 mm (cod HBS6140 - HBS8500)

FIXARE UNIVERSALĂ

Ideală pentru realizarea de conexiuni continue ale panourilor XLAM (Cross Laminated Timber) și ale cadrelor platformă (platform frame) pe structura secundară din ciment armat

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	d _{ȘURUB} [mm]	a x b x c [mm]	buc./amb.
THERMO65	D78202	6 și 8	65 x 4 x 20	700