

JELLY

IMPRÄGNIERMASCHINE

PRAKTISCH

Holzelemente können mit der Jelly auf schnelle und einfache Art von 1, 2, 3 oder 4 Seiten gleichzeitig gestrichen werden.

EFFEKTIV

Zwei Anwender können bis zu 200 m² Imprägniermittel pro Stunde bei gleichzeitiger Bearbeitung aller vier Seiten auftragen.

EFFIZIENT

Die überschüssige Farbe/Lackierung kann rückgewonnenen und für die erneute Verwendung in den Behälter rückgeführt werden.




ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Stk.
		L x B x H [cm]		
JELLY	Streichautomat komplett	70 x 61 x 127	50	1



VIDEO

Scannen Sie den QR-Code und schauen Sie sich das Video auf unserem YouTube-Kanal an





MATERIAL




Robuste Bauteile gewähren eine lange Lebensdauer.
Alle Verschleißteile können schnell und einfach ohne Werkzeuge ausgetauscht werden.

ANWENDUNGSGEBIETE

Zum Auftragen vieler Arten von Farben, Lacken und Imprägniermitteln für Dachlatten, Bretter und Bohlen, mit einer Viskosität von unter 60 Sekunden.
Nicht geeignet für Lacke mit hohem Lösungsmittelanteil.

ZUSATZPRODUKTE - ZUBEHÖR


ART.-NR.	Beschreibung	Stk.	
JLL2015	Ersatzwalzen-set	6	
JLL2020	Ersatzbürstent-set	12	
JLL2025	Ersatzdüse	1	
JLL2025SET	Ersatzdüsen-set	3	
JLL2030	Rollenhalter-set	1	
JLL2035	Büstenhalter-set	1	

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.	
JLLFILTER300	Filterbeutel 300 µm	25	
MET08	untere Platte	1	
MET09	Farbbehälter	1	
MET10	Deckel für Farbbehälter	1	

MONTAGE



Werkstück in den Streichautomaten einlegen.



Schwämme an die Dimensionen des Werkstücks anpassen und mit den Schrauben fixieren.



Bürsten an die Dimensionen des Werkstücks anpassen und mit den Schrauben fixieren.



Farbbehälter aufsetzen und sicherstellen, dass die Düsen verschlossen sind. Auffangeimer unter dem Tank einhängen.



Farbe einfüllen. Bei Bedarf bis zu einer homogenen Konsistenz umrühren.



Streichvorgang starten: Düsen öffnen und Rollen mit Farbe vollsaugen lassen. Anschließend Werkstücke durchschieben.